

Декоративные элементы для кормы модели



1 На данном этапе мы займемся украшением кормы нашей модели. Возьмите четыре декоративных элемента, которые прилагаются к этому выпуску, и обработайте их с помощью надфиля и наждачной бумаги, чтобы удалить возможные заусенцы.

2



2 Закрепите обработанные детали на обрезке планки, которая осталась у вас от других работ, покройте одним слоем грунтовки по металлу и оставьте сохнуть.

3



3 Когда грунтовка полностью высохнет, покрасьте эти четыре детали краской цвета «античное золото» и оставьте сохнуть.



4





4 Отделите готовые детали от планки и положите их в надежное место: например, в маленькую коробочку. Руководствуясь фотографией, пометьте их как С34, С37, С39 и С35.



5 Теперь возьмите детали MM1, MM2, MM3 и MM4, которые вы изготовили на этапе 103, и покройте их морилкой цвета «орех».


6 Возьмите марс TM4, эзельгофт SM4 и чиксы TM4f, собранные и покрашенные на этапе 83. Приклейте чиксы по бокам детали MM1, на расстоянии 40 мм от ее верхнего конца.



7 Наденьте марс TM4 на мачту MM1 и приклейте его к чиксам TM4f, аккуратно выровняв и установив так, как показано на фотографиях. При необходимости слегка расширьте квадратное отверстие, образуемое лонга-салингами и краспицами марса.

8 Просверлите два сквозных вертикальных отверстия диаметром 1,2 мм в эзельгофте SM4. С помощью круглого надфиля проточите на округлой поверхности эзельгофта две канавки, идущие от отверстий к заднему краю детали. Покрасьте проточенные канавки краской цвета «умбра жженая».






9 Приклейте на свои места стеньгу MM2 и эзельгофт CM4. Проследите за тем, чтобы более толстый конец детали MM2 смотрел вниз и был заподлицо с лонга-салингами и краспицей под марсом.



10 Возьмите марс TM5, чиксы TM5f и эзельгофт CM5, которые вы собрали и покрасили в выпуске 84. Приклейте чиксы TM5f на расстоянии 30 мм от верхнего конца стеньги MM2, как следует выровняв их относительно чикс, расположенных на детали MM1.






13



13 Теперь мы изготовим фрагменты бизань-мачты. Возьмите деревянный стержень диаметром 8 x 350 мм, полученный с выпуском 81, и отрежьте от него фрагмент длиной 330 мм. Пометьте этот элемент (который не требует зауживания) как MiM1.

14



14 Возьмите обрезок деревянного стержня диаметром 7 мм, оставшийся у вас после изготовления детали ВР2 на этапе 82. Отрежьте от него фрагмент длиной 149 мм и слегка заузьте его таким образом, чтобы диаметр одного из его концов составлял 7 мм, а другого — 5 мм. Пометьте этот элемент как MiM2.

15



15 Далее вам понадобится обрезок деревянного стержня диаметром 5 мм, который остался у вас после изготовления детали ВР3 на этапе 82. Отрежьте от него фрагмент длиной 84 мм и заузьте его таким образом, чтобы диаметр одного его конца составлял 5 мм, а другого — 3 мм. Пометьте этот элемент как MiM3.